



# Reinigungs- und Pflegeanleitung

Wir leben Hygiene  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE

**Belagsart:**

**Elastische Bodenbeläge beschichtet mit „IMEX System 7601“**

**IMEX**  
ANWENDUNGSTECHNIK

SPZIALREINIGUNGSSYSTEME FÜR ELASTISCHE BELÄGE

Verfahren	Vorgehensweise	Produkt
<b>Grundreinigung zur Entfernung starker Verschmutzungen</b>  	<p>TEMPOFORTE-Lösung vorlegen, den Belag während der Einwirkzeit (ca. 10 - 15 Minuten) maschinell mit einer roten Padscheibe bearbeiten. Anschließend die Schmutzflotte absaugen und gründlich mit klarem Wasser nachwischen. Der Belag muss frei von Schmutz und Chemie sein.</p> <p>TEMPOFORTE-Lösung (ohne Absaugung) vorlegen, den Belag während der Einwirkzeit (ca. 10 – 15 Minuten) maschinell mit einer roten Padscheibe bearbeiten (ohne Absaugung).</p> <p>Anschließend die Schmutzflotte absaugen und mit klarem Wasser den Belag nochmals abfahren. Der Belag muss frei von Schmutz und Chemie sein.</p>	 <b>1:3 - 1:9</b>
<b>Intensivreinigung</b> 	<p>SCHIROCCO CLEAN-Lösung vorlegen, den Belag während der Einwirkzeit (ca. 10 Minuten) maschinell mit einer roten Padscheibe bearbeiten. Anschließend die Schmutzflotte absaugen und mit einem sauberen Wischbezug nachwischen.</p>	 <b>10 %</b>
<b>Unterhaltsreinigung</b>  	<p><b>Feuchtreinigung</b> Wischbezug/Gazetuch mit Produkt-Lösung befeuchten und Bodenbelag wischen.</p> <p><b>Zweistufiges Nasswischen</b> 1. Belag mit Produkt-Lösung nass wischen. 2. Schmutzflotte mit sauberem Wischbezug aufnehmen.</p> <p><b>Automatenreinigung</b> Bodenbelag mit dem Automaten abfahren und Ränder manuell bearbeiten.</p>	 oder  <b>0,5 – 1 %</b>
<b>Unterhaltsreinigung</b> 	<p><b>Feuchtreinigung</b> Wischbezug/Gazetuch mit Produkt-Lösung befeuchten und Bodenbelag wischen.</p> <p><b>Zweistufiges Nasswischen</b> 1. Belag mit Produkt-Lösung nass wischen. 2. Schmutzflotte mit sauberem Wischbezug aufnehmen.</p>	 <b>0,5 – 1 %</b>
<b>Entfernung von Kalkablagerungen</b> 	<p><b>Zweistufiges Nasswischen</b> 1. Belag mit Produkt-Lösung nass wischen. 2. Schmutzflotte mit sauberem Wischbezug aufnehmen.</p>	 <b>0,5 – 1 %</b>

Empfehlung erstellt von: DR. SCHNELL Anwendungstechnik (089/350608-7)

Alle Angaben entsprechen unserer Erfahrung und dem Fachwissen unserer Mitarbeiter, eine Verbindlichkeit bzw. Ansprüche aller Art können daraus nicht abgeleitet werden